PEABODY

Licuadora de mano

PE-LM315



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer algún mantenimiento.
Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de accidentes y/o daños.
Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

Contenido

3 | Precauciones importantes

4 | Descripción

5 | Cómo utilizar la licuadora manual

6 | Limpieza

7 | Certificado de garantía

8 | Servicios técnicos autorizados

Precauciones importantes

Cuando se utilizan artefactos eléctricos, especialmente ante la presencia de niños, deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la licuadora.

2. A fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la mezcladora ni el cable en agua ni en ningún otro líquido.

3. Desenchúfela cuando no esté utilizándola, antes de colocar o retirar accesorios y antes de limpiarla.

4. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias.

5. No utilice la licuadora al aire libre.

6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes, como la cocina.

7. Desenchufe siempre la licuadora antes de colocar y retirar accesorios, así como antes de limpiarla.

8. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado.

9. Antes de enchufar la licuadora, asegúrese de que la tensión del tomacorriente coincida con la indicada en la etiqueta de características del artefacto.

10. No enchufe la licuadora hasta no haber colocado todos los accesorios y desenchúfela antes de desarmarla o de manipular la cuchilla.

11. No permita que los niños utilicen la licuadora sin la supervisión de un adulto.

12. Evite que se humedezcan la unidad de motor, el cable y el enchufe.

13. No introduzca la licuadora en preparaciones calientes.

14. La licuadora ha sido diseñada para uso hogareño y, por tanto, para procesar cantidades normales para tal uso.

15. Uso breve. No utilice la licuadora durante más de un minuto ni procese alimentos duros durante más de quince segundos.

16. Si presiona el interruptor, puede operar el interruptor de velocidad lenta para realizar la preparación que desea.

17. Desconecte siempre la licuadora de la electricidad si no está siendo utilizada, así como antes de colocar y retirar accesorios y antes de limpiarla.

18. Si no se la utiliza adecuadamente, puede provocar lesiones.

19. Debe ser cuidadoso cuando manipula las filosas cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la licuadora.

20. Apague y desenchufe la licuadora antes de cambiarle accesorios o aproximarse a piezas que se mueven mientras está en uso.

21. El artefacto no debe ser utilizado por niños ni por personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales que les impidan utilizarlo de manera segura sin la debida asistencia o supervisión de otra persona.

22. Se debe controlar que los niños no jueguen con el artefacto.

23. Mientras licúa, mantenga los utensilios y las manos fuera del contenedor y, mientras pica, manténgalos alejados de la cuchilla de corte, a fin de evitar el riesgo de sufrir lesiones graves o de dañar el artefacto. Puede utilizarse una espátula, pero solo cuando la licuadora no está en funcionamiento.

Descripción



Cable

Botones de selección de velocidad I y II

Unidad de motor

Varilla licuadora

Cuchillas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 400W
Corriente: 220-240V~ 50/60Hz
Producto Electrico Clase II ⧈

Cómo utilizar la licuadora manual

La licuadora manual es ideal para preparar aderezos, salsas, sopas, mayonesa y papillas, así como para mezclar y realizar licuados.

1. Enrosque la varilla licuadora a la unidad de motor hasta que trabe.

2. Introduzca la licuadora manual en el recipiente. Presione el interruptor I o el interruptor II para operarla.

3. No utilice la licuadora manual durante más de un minuto.

4. Precaución: la cuchilla es muy filosa.

5. Precaución: No procese alimentos sin agua.

Limpieza

Limpie la unidad de motor y el recipiente para picar solo con un paño seco.
No sumerja la unidad de motor en agua.

1. Todos los accesorios son aptos para lavavajillas. No obstante, deben enjuagarse de inmediato las cuchillas si se procesan alimentos muy salados.

2. Asimismo, no debe colocarse una cantidad de limpiador o descalcificador excesiva en el lavavajillas.

3. Tenga cuidado con las cuchillas, ya que son muy filosas.

4. Desenchufe la licuadora antes de limpiarla.

ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

Eliminación adecuada del producto:
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Recíclelo responsablemente, a fin de fomentar la reutilización sustentable de los recursos materiales y para evitar los posibles daños que pudiera ocasionar la eliminación de residuos no controlada al medio ambiente o a la salud humana.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRONICO
DE SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15 5602 4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
1567294444 / 1561542456

GRAN BUENOS AIRES

AVELLANEDA
CIDERS
Av. Mitre 2919 (1870)
Tel. 4204-3126

LANÚS
CROMA VISION
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA
CROMA VISION
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR
ELECTRONICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE
LAB. ELECTRONICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO
MEF TV
Merlo 2665 (1744)
Tel. (0237) 463-2118
PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN
SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222 (1708)
Tel. 4629-4565

MUNRO
VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES
CROMA VISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA
ELECTRONICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO
CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN
CASTELMEZZANO SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651)
Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRONICA
Av. 844 N°1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS AIRES

AZUL
CASA FERRARI
Av. Perón 951 (7300)
Tel. (02281) 42-5683

BAHÍA BLANCA
ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE
NOR TV
Calle 9 N° 332 (7620)
Tel (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA
ELECTRONICA BANDER
Calle 158 Nº 1071
e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR
ZACCARDI TELEVISION
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA
EMISOR ELECTRONICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

CAÑUELAS
RICARDO SOSA
Florida 1350 (1814)
Tel. (02226) 42-3269

CHACABUCO
ROVATTINO TELEVISION
Moreno 229 (6740)
Tel. (02352) 42-8734

CHASCOMÚS
GOMEZ ELECTRONICA
Libres del Sur 908 (7130)
Tel. (02241) 42-5460

CHIVILCOY
ELECTRONICA CHIVILCOY
Salta 157 (6620)
Tel. (02346) 42-6134

CNEL. BRANDSEN
SERVITEC HOGAR
Castelli 3167
Tel. (02223) 44-3792

CNEL. PRINGLES
SERVICE PRINGLES
San Martín 780 (7530)
Tel. (02922) 46-2245

DOLORES
TAURO ELECTRONICA
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRONICA
Tel. (02257) 42-1750

JUNIN
ELECTRONICA LEO
9 DE Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA
VILLEGAS TELEVISION
Calle 41 N°1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LAS FLORES
SONIMAG ELECTRONICA
Alem 484 (7200)
Tel. (02244) 44-3233

LOBOS
CASA CASTELAO
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN
ELECTRONICA BRUERA
Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRONICA
J. Newbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS
ELECTRON. LOS MELLIZOS
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA
ELECTRONICA CAMEJO
Calle 63 N° 1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

9 DE JULIO
MARCELO MILOCCO
Entre Ríos y Fournier (6500)
Tel. (02317) 42-4051

PEHUAJÓ
TECNOVISION
Chile 664 (6450)
Tel. (02396) 47-3849

PERGAMINO
N y B ELECTRONICA
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR
GB ELECTRÓNICA
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SALADILLO
ELECTRON. SALADILLO
Alem 3143 (7260)
Tel. (02344) 45-1309

SAN ANTONIO DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE
SERVICE GALERIA DORA
Calle 1 N° 2460 Loc 5 (7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS
SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA
TAURO ELECTRONICA
Av. 41 - Nº 688
Tel. (02246) 52-0932

TANDIL
S.T.A Tandil
Alem 846 (7000)
(0249) 442-0529

TRENQUE LAUQUEN
ELECTRONICA LM
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA
OMICRON S.R.L
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel. (0383) 445-1498

CHACO
INSTITUTO TECNICO de TV
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 154 33-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON ELECTRONICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson,Gaiman,Esquel,
Trevelin, Lago Puelo

CÓRDOBA
INGENIERIA ELECTRONIC
Achaval Rodriguez 13
(5000) Nueva Cordoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRONICA CENTRAL
Tucumán 1979 - Bo. AltaCord
(5000) Cordoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI
Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel.(0358) 462-3003

COHEN TELEVISION
Entre Ríos 1465
(5900) Villa María
Tel. (0353) 461-2604

MULTISERVICE COSQUIN
San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRONICA NIVOLI
Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

OSCAR J. ORECCHIA
Sarmiento 25
(5929) Hernando
Tel. (0353) 484-6453

CORRIENTES
ELECTRONICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

RADIO MARCOS
José Gomez 968
(3450) Goya
Tel. (03777) 43-1978

TELESERVICE LIBRES
Sitjá Nin 526
(3230) Paso de los Libres
Tel. (03772) 42-1016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV
Justo Jose de Urquiza 578
(3260) Concep. del Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE
Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS
Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

E. RIVAROLA
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15 55 6368

SERGIO LOPEZ
Alem 758
(3100) Parana
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE
Cettour 1992
(3283) San Jose
Tel. (03447) 47-0260

HUGO QUINTI
Basualdo y 3 de Febrero
(3153) Victoria
Tel. (03436) 42-1783

JUJUY
ELECTRONICA CORONEL
Mitre 451
(4500) San Pedro
Tel. (03884) 42-0969

TEDEMAZ
San Martín 1084
(4600) San S.de Jujuy
Tel. (0388) 422-2526

LA PAMPA
OSCAR MAURICHAU
Calle 117 N° 86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

TECNOCYF
Av. Roca 179
(6300) Santa Rosa
Tel. (02954) 42-6602 / 6836

LA RIOJA
TELECOLOR
Lamadrid 435
(5300) La Rioja
Tel. (03822) 15 69-7957

GABY ELECTRONICA
El Maestro 190
(5360) Chilecito
(03825) 42-4046

MENDOZA
CAMPAGNA SERVICE
San Martin 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISION
Alem 458
(5600) San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES
CASA RODRIGUEZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRON. MEGATONE
Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

ELECTRONICA FIGUEMAR
Francisco de Haro 4577
(3300) Posadas
Tel.(0376) 445-8994

NEUQUÉN
LAB. ELECTR. NEUQUEN
Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15 419 3775

ZENER ELECTRONICA
Elordi 614
(3370) San Martín de Andes
Tel. (02972) 42-5155

RUBEN SOSA PAGANO
Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

RÍO NEGRO
TRIEE SH
Alem 233
(8500) Viedma
Tel. (02920) 42-0646

ELECTRONICA DANHER
Elflein 445
Bariloche
Tel. (0294) 45-2434

SALTA
TOTAL SERVICE
Alvarado 1066
(4400) Salta
Tel. (0387) 431-7256

INFORMATICAS CLICK
9 de Julio 380
(4190) Rosario de l Frontera
Tel. (03876) 48-3394

SANTA CRUZ
CASA MAGNETRON
Juan B. Justo 598
(9400) Río Gallegos
Tel. (02966) 43-3394

SANTA FE
ELECTRONICA INTEGRAL
Dante Alighieri 2192
(2170) Casilda
Tel. (03464) 15 50-8360

ELECTRONICA ESPAÑA
España 1054
(6100) Rufino
Tel. (03382) 15 45-7323

FRANCESCONI ELECTRO.
Blvd. Roca 475
(2300) Rafaela
Tel. (03492) 42-2292

RADIO EVEREST
Habegger 1516
(3560) Reconquista
Tel. (03482) 42-1523

SEEKER
Alberdi 573
(2000) Rosario
(0341) 430-6784
TV, Microondas, Pequeños.

SIMATIC
Paraguay 1374
(2000) Rosario
Tel. (0341) 426-0769 / 3328

TOTAL SERVICE
Fdo. Zuviría 5321
(3000) Santa Fe
Tel. (03423) 484-1001

ACONCAGUA ELECTRON.
Mitre 680
(2600) Venado Tuerto
Tel. (03462) 46-3587/88

SANTIAGO DEL ESTERO
ING. RAUL BARCHINI
Rivadavia 833
(4200) Santiago del Estero
Tel. (0385) 4213872/4223755

ELECTRO NORTE
Maipú 169
(4230) Frías
Tel. (03854) 42-2416

SAN LUIS
ELECTRONICA VARGAS
Pueyrredón 1176
(5730) V. Mercedes
Tel. (02657) 42-1934

ELECTRONICA LASER
Lavalle 1498
(5700) San Luis
Tel. (0266) 442-0842

SAN JUAN
TELE-AUTO
Mitre 641 Oeste
(5400) San Juan
Tel. (0264) 421-4329

TIERRA DEL FUEGO
SC ELECTRONICA
Venezuela 405
(9420) Río Grande
Tel. (02964) 15 56-5830

TUCUMAN
ELECTRONICA ROJAS
Jose Colombres 156
(4000) S. M. de Tucuman
Tel. (0381) 430-6330

PEABODY

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el término de **SEIS (6) MESES**, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado periodo.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anulada ante cualquier reparación o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada a solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no fuera originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y en caso de ser necesaria una reparación deberá presentarse juntamente con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.
Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y de mantenimiento necesarios para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario, que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: _____ Adquirido en: _____

Fecha de compra: ____ / ____ /____ N° Factura: _____

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Comercializa: Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4775-8588

PEABODY

www.peabody.com.ar

Comercializa: Goldmund S.A.
Humboldt 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA